# 캡스톤 프로젝트

Manual - 슥~

Team name: Team Back

Team Member: 20144453\_김용준

20153710\_정건모

20150524\_천준현

2018년 12월 13일



## 1. 어플리케이션

#### 1

첨부한 apk 파일을 통해 어플리케이션을 다운로드한다. 추후 Google Play에 등록을 진행한다면 Google Play 에서 "슥~"을 검색하여 어플리케이션 다운이 가능하다.

## 2




어플리케이션을 처음 실행하면 Permission 관련 팝업창이 나타난다. 해당 Permission을 거부할 시어플리케이션 사용이 불가하므로 Permission 허용은 필수적이다. 해당 화면에서 Permission 거부시, 어플리케이션은 자동 종료된다.




Permission을 허용한다면 위와 같은 비밀번호 설정 화면이 나타난다. 총 2 번의 입력을 통해 비밀 번호의 입력이 이루어지고 만약 각각의 입력이 서로 다를 시 비밀번호 재입력을 요구한다. 서로 일치하면 바로 다음 화면으로 넘어간다.









비밀번호 설정을 완료하면 사용자의 집 주소를 입력하는 화면이 나타난다. 주소는 Google Map을 기준으로 입력을 해야 어플리케이션의 정확도가 더욱 상승한다. 비정상적인 주소 혹은 오타가 들어간 주소를 입력 시 재입력을 요청한다. 도어락이 설치된 장소가 아닌 다른 곳의 주소를 입력하게 될 시 어플리케이션의 정상적인 작동을 기대할 수 없으므로 정확한 주소 기입이 필요하다.





주소 입력을 정상적으로 마치면 블루투스 기기 등록 화면이 나타난다. 도어락 블루투스 기기가 이미 페어링 되어 있다면 페어링된 목록에서 해당 기기를 클릭하고 페어링 되어 있지 않다면 검색을 눌러 검색된 목록을 업데이트한 후 해당 목록에서 도어락 블루투스 기기를 클릭하여 페어링을 진행하고 페어링된 목록에 추가된 도어락 블루투스 기기를 클릭한다. 페어링된 목록에서 도어락 블루투스 기기를 클릭하게 되면 오른쪽 화면처럼 어플리케이션이 도어락 설정을 마칠 때 까지 대기한다. 이 때 도어락과 어플리케이션 사이의 연결이 끊어지지 않도록 스마트폰과 도어락 사이의 거리를 5 m 이하로 유지한다. 연결이 끊길 시 설정을 처음부터 다시 진행해야 하므로 더 많은 시간이 소요된다.





도어락 설정이 끝나게 되면 어플리케이션을 사용할 모든 준비를 마쳤다. 이제 휴대폰을 들고 있든, 주머니에 넣어 놓든 도어락이 설치된 문 앞으로 가면 자동으로 문이 열린다. 대신 문 앞에서움직임이 많은 동작 시 문이 열리지 않을 가능성이 크므로 3~5초 정도 움직임을 제한하면 어플리케이션 사용이 훨씬 편리할 것이다.

어플리케이션 사용 중 비밀번호를 변경하고자 할 때는 오른쪽 상단의 메뉴 버튼을 클릭하면 비밀 번호 변경을 진행할 수 있다.

# 2. 도어락 설치

- 1 처음 전원을 연결하여 "슥~"의 돌림 축의 각도를 초기화한다.
- ② 도어락의 축에 "슥~"을 맞추어 잘 고정시킨다. 고정시킬 때, 고정이 잘 되도록 단단하게 연결을 시켜야 한다.
- 3 전원을 연결하여 사용한다.